

Bedienungsanleitung / Instructional Manual /
Mode d'emploi / Instrucciones /
Gebruiksaanwijzing /
Istruzione d'uso /
Инструкция по
эксплуатации



mystim

THE WAY I LIVE IT

**Inhalt /
Content /
Contenu /
Contenido /
Inhoud /
Contenuto /
Вместимость**



Bedienungsanleitung	04
Instructional Manual	06
Mode d'emploi	08
Instrucciones	10
Gebruiksaanwijzing	12
istruzione d'uso	14
инструкция по уходу	16

DE**EN****FR****NE****IT****ES****PY**

**Hersteller /
Manufacturer /
Fabricant /
Fabricante /
Fabrikant /
Fabbricante /
Продуцент**

Mystim GmbH
Marie-Curie-Straße 5
63755 Alzenau
GERMANY

Stand/Version/Version /
Versie/Versione/Versión/
Версия: 11 | 2022





GLÜCKWUNSCH!

Du hast dir also einen Mystim Vibrator geschnappt. Eine gute Entscheidung. Damit hast du dich für ein Qualitätsprodukt entschieden – und für einen Vibrator, der nicht nur schick aussieht und sich auch so anfühlt, sondern dich mit seinem besonders starken und Leisen Motor zum Beben bringt. Damit du an deinem Spielzeug auch lange deinen Spaß hast, lies dir bitte die folgenden Hinweise genau durch.


DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK

- Besonders leise
- 100% medizinisches Platinsilikon
- 8 Vibrationsprogramme mit je 5 Intensitätsstufen
- 1 Jahr Herstellergarantie
- 1 extra starker Motor
- Lithium Ionen Akku

DIE BEDIENUNG

Minus Knopf

Verringert die Vibrationsintensität stufenweise.
Schaltet die Vibration aus (2 Sekunden gedrückt halten).



Plus Knopf

Schaltet die Vibration ein. (Das Lichtband leuchtet weiß.)
Erhöht die Vibrationsintensität stufenweise.

Vibe Knopf

Schaltet die Vibration ein. (Die Knöpfe leuchten.)
Wechselt zum nächsten Vibrationsprogramm.
Schaltet die Vibration aus (2 Sekunden gedrückt halten).

Tastensperre

Um die Tastensperre zu aktivieren oder zu deaktivieren, musst du den Vibe Knopf und den Minus- oder Plus-Knopf für 3 Sekunden gedrückt halten. (Die Knöpfe leuchten mehrfach kurz auf.)

Achtung: Dein neues Toy kommt mit aktivierter Tastensperre, du musst diese also vor der ersten Nutzung einmalig deaktivieren.

DIE PROGRAMME

Dein Mystim Vibe verfügt über 8 vorgespeicherte Programme, die du mit Hilfe des Vibe Knopfs wechseln kannst. So hast du selbst die Kontrolle darüber, ob du dich mit einem kontinuierlichen Surren stimulieren, oder lieber mit heftigen Intervallen reizen möchtest. Anbei findest du einen kurzen Überblick über die Programme. Allerdings – wie so oft im Leben – gilt auch hier „Probieren geht über Studieren!“. (Übersicht aller Programme auf Seite 34)

AUFLADEN

Damit du neues Mystim Toy gleich einsetzen kannst, haben wir es schon etwas vorgeladen. Um deinen Vibrator ganz aufzuladen, setzt du einfach den Ladekopf des mitgelieferten USB-Ladekabels auf die entsprechenden Kontakte an deinem Toy. Während des Ladevorgangs pulsieren die LEDs in den Knöpfen. Sobald dein Vibe komplett geladen ist, leuchten sie dauerhaft. Während des Ladevorgangs kannst du deinen Vibrator nicht benutzen.

REINIGUNG & PFLEGE

Dein Mystim Vibrator besteht aus medizinischem Platinsilikon. Er ist damit wirklich hygienisch und einfach mit einem feuchten Tuch und einer milden Seife zu reinigen. In regelmäßigen Abständen solltest du außerdem ein hautverträgliches Desinfektionsmittel verwenden (bitte beachte die jeweilige Gebrauchsanweisung). Bevor du den Vibrator wieder benutzt oder auflädst, lass ihn bitte vollständig trocknen. Bitte achte darauf, dass du deinen Vibe nur mit wasserbasiertem Gleitmittel verwendest, wie zum Beispiel unserem The Goldfather.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, die Mystim GmbH, erklären, dass dieses Produkt alle entsprechenden Normen einhält. Die vollständige EU Konformitätserklärung steht unter dem folgenden Link zur Verfügung:

<https://www.mystim.de/de/haendler/konformitaetserklaerungen>

NOCH FRAGEN?

Sag' uns Bescheid. Wir kümmern uns gerne drum.
hallo@mystim.com

CONGRATULATIONS!

So you've got yourself an Mystim vibrator. Good decision! You've chosen a quality product – a vibrator which looks and feels stylish, and which is also sure to rock your world with its powerful and quiet motor. To ensure you can keep enjoying your toy for a long time, please read the following information carefully.

KEY INFO AT A GLANCE

- Very quiet
- 100% medical-grade platinum silicone
- 8 vibration programs with each 5 intensities
- 1-year manufacturer guarantee
- 1 extra-powerful motor
- Lithium-ion battery


CONTROLS

Vibe button

Switches vibration on (the buttons light up).

Changes to the next vibration program.

Switches vibration off (press and hold for 2 seconds).



Minus button

Reduces the vibration intensity level.
Switches vibration off (press and hold for 2 seconds).

Plus button

Switches vibration on (the light band will light up in white).
Increases the vibration intensity level.

Keylock

To activate or deactivate the keylock, you need to press and hold the Vibe button and the minus or plus button together for 3 seconds. (The buttons will flash multiple times.)

Caution: Your new toy comes with keylock activated, so you need to deactivate this as a one-off process before first use.

PROGRAMS

Your Mystim Vibe has 8 preset programs that you can switch between using the Vibe button. That means you are in control of whether to indulge in a continuous buzz for stimulation, or choose intense pulsation intervals. A brief overview of the programs is enclosed. However, in this instance as in many others in life, the best way to find out is to try!

(Overview of all programs on page 34)

CHARGING

We have already partly charged your Mystim toy so you can use it straight away. To fully charge your vibrator, simply place the charging head of the supplied USB charging cable onto the corresponding contacts on your toy. The LEDs in the buttons will pulse during charging. As soon as your vibe is fully charged, they will be constantly lit up. You cannot use your vibrator during the charging process.

CLEANING AND CARE

Your Mystim vibrator is made of medical-grade platinum silicone. This makes it extremely hygienic and easy to clean with a damp cloth and mild soap. You should also use a skin-friendly disinfectant at regular intervals (please note the relevant instructions for use).

Before reusing or recharging the vibrator, please allow it to dry completely. Please ensure that you only use your vibe with water-based lubricants, such as our The Goldfather.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, Mystim GmbH, declare that this product complies with all relevant standards. The complete EU Declaration of Conformity is available at the following link:

<https://www.mystim.de/de/haendler/konformitaetserklaerungen>

STILL HAVE QUESTIONS?

Let us know. We'll be happy to help. hallo@mystim.com

FÉLICITATIONS !

Tu viens de t'offrir un vibrateur E-Stim. Une très bonne décision. Tu as ainsi fait le choix d'un produit de qualité – et d'un vibromasseur qui ne se contente pas d'être talentueux et de t'offrir les sensations qui vont avec. Il t'emmènera au septième ciel grâce à son moteur particulièrement puissant et silencieux ! Pour prendre du plaisir le plus longtemps possible avec ton jouet, nous te prions de prendre connaissance des indications qui suivent.


L'ESSENTIEL EN UN COUP D'ŒIL

- Particulièrement silencieux
- 100% silicone platine médical
- 8 programmes de vibration - 5 niveaux d'intensité
- 1 an de garantie fabricant
- 1 moteur extra puissant
- Batterie lithium-ion

LES COMMANDES

Bouton moins

Diminue l'intensité de vibration de manière progressive.
Désactive la vibration (en appuyant pendant 2 secondes).



Moins

Plus

Bouton Vibe

Bouton plus

Active la vibration (la bande lumineuse affiche une lumière blanche).
Augmente l'intensité de vibration de manière progressive.

Bouton Vibe

Active la vibration (les boutons s'allument).
Passe au prochain programme de vibration.
Désactive la vibration (en appuyant pendant 2 secondes).

Verrouillage des commandes

Pour activer ou désactiver le verrouillage des commandes, il suffit d'appuyer pendant 3 secondes en même temps sur les boutons Vibe et moins ou plus (Les boutons clignotent brièvement).

Attention : tu reçois ton nouveau jouet avec le verrouillage des commandes activé. Il te faut donc désactiver celui-ci avant la première utilisation.

LES PROGRAMMES

Ton Mystim Vibe dispose de 8 différents programmes préenregistrés. Tu passes de l'un à l'autre au moyen du bouton Vibe. C'est toi qui décides si tu souhaites te stimuler avec un ronronnement continu, ou plutôt avec des intervalles plus intenses. Tu trouveras ci-joint un bref aperçu des différents programmes. Toutefois – et comme bien souvent dans la vie –, le proverbe « C'est en forgeant que l'on devient forgeron ! » vaut également pour ton nouveau jouet. (Aperçu de tous les programmes à la page 34)

RECHARGER

Nous avons déjà procédé un chargement partiel afin que tu puisses profiter sans attendre de ton nouveau Mystim Toy. Pour charger complètement ton vibromasseur, il te suffit d'insérer la fiche du câble de chargement USB compris dans la livraison à l'endroit prévu à cet effet sur ton jouet. Lors du chargement, les LED des boutons clignotent. Dès que ton Vibe est entièrement rechargé, elles restent allumées. Tu ne peux pas utiliser ton vibrateur lorsqu'il se recharge.

NETTOYAGE & ENTRETIEN

Ton vibreur Mystim est composé de silicone platine médical. Cela lui permet d'offrir une hygiène parfaite. Il se laisse ainsi nettoyer facilement avec un tissu humidifié et un savon doux. Il est conseillé par ailleurs d'utiliser régulièrement un produit désinfectant toléré par la peau (prends pour ce faire en compte les indications contenus dans le mode d'emploi). Avant de réutiliser ou de recharger le vibreur, fais bien attention à le laisser sécher complètement. Pense bien à utiliser uniquement un lubrifiant à base d'eau, comme par exemple notre The Goldfather.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Nous, la Mystim GmbH, déclarons que ce produit, satisfait à toutes les normes en vigueur. La déclaration de conformité CE complète est disponible via le lien ci-dessous:

<https://www.mystim.de/de/haendler/konformitaetserklaerungen>

TU AS ENCORE DES QUESTIONS ?

N'hésite pas à nous en faire part. Nous te répondons avec plaisir.
hallo@mystim.com

PROFICIAT!

Je hebt dus gekozen voor een vibrator van Mystim! Dat is een zeer goede beslissing. Hiermee heb je gekozen voor een hoogwaardig product – en voor een vibrator die er niet alleen prachtig uitziet en lekker aanvoelt, maar die jou met zijn uiterst krachtige en stille motor in extase zal brengen. Lees de volgende instructies zorgvuldig door, zodat je lang plezier beleeft aan je nieuwe speeltje.

DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE IN ÉÉN OOGOPSLAG

- Zeer stil
- 100% medische platina silicone
- 8 vibratieprogramma's - 5 intensiteitsniveaus
- 1 jaar fabrieksgarantie
- 1 extra krachtige motor
- Li-ion accu


DE BEDIENING

Vibe-knop

Schakelt de vibratie in (de knoppen lichten op.).

Schakelt over naar het volgende vibratieprogramma.

Schakelt de vibratie uit (2 seconden ingedrukt houden).



Minus

Plus

Vibe-knop

Minus-knop

Vermindert de intensiteit van de vibratie trapsgewijs.
Schakelt de vibratie uit (2 seconden ingedrukt houden).

Plus-knop

Schakelt de vibratie in (de lichtband brandt wit.)
Verhoogt de intensiteit van de vibratie trapsgewijs.

Toetsblokkering

Om de toetsblokkering te activeren of te deactiveren moet je de Vibe-knop en de Minus- of Plus-knop gedurende 3 seconden ingedrukt houden. (De knoppen lichten enkele keren kort op.)

Let op: Je nieuwe speeltje wordt geleverd met een geactiveerde toetsblokkering. Je moet deze dus voor het eerste gebruik eenmalig deactiveren.

DE PROGRAMMA'S

De Mystim Vibe beschikt over 8 vooraf opgeslagen programma's die je met behulp van de Vibe-knop kunt doorlopen. Zo kun je zelf bepalen of je een continue stimulatie wilt of de voorkeur geeft aan heftige intervallen. Onderstaand volgt een kort overzicht over de programma's. Hier geldt – zoals zo vaak in het leven – ook altijd: praktijk boven theorie! ([Overzicht van alle programma's op pagina 34](#))

OPLADEN

Wij hebben de Mystim Toy al een beetje voor je opgeladen, zodat je meteen aan de slag kunt. Om je vibrator volledig op te laden, plaats je gewoon de laadkop van de meegeleverde USB-laadkabel op de bijbehorende contacten van je speeltje. Tijdens het opladen pulseren de leds in de knoppen. Zodra de Vibe volledig is opgeladen, branden ze continu. Tijdens het opladen kun je de vibrator niet gebruiken.

REINIGING & ONDERHOUD

Jouw Mystim Vibrator bestaat uit medisch platina silicone. Hij is hierdoor zeer hygiënisch en kan eenvoudig met een vochtige doek en een milde zeep worden gereinigd, Gebruik desondanks regelmatig een huidvriendelijk desinfectiemiddel (raadpleeg de betreffende handleiding).

Voordat je de vibrator weer gebruikt of oplaadt, moet deze eerst volledig drogen.

Zorg ervoor dat je de Vibrator alleen met glijmiddel op waterbasis gebruikt, bijvoorbeeld ons middel The Goldfather.

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Wij, Mystim GmbH, verklaren dat dit product aan alle toepasselijke normen voldoet. De volledige EU-conformiteitsverklaring kan via de volgende link worden geraadpleegd:

<https://www.mystim.de/de/haendler/konformitaetserklaerungen>

HEB JE NOG VRAGEN?

Laat het ons dan weten.

Wij staan je graag te woord.

hallo@mystim.com

CONGRATULAZIONI!

Ora possiedi un vibratore Mystim. Ottima scelta! Hai optato per un prodotto di qualità: un vibratore che non è solo un piacere per gli occhi e al tatto, ma che, grazie al suo motore potente e particolarmente silenzioso ti farà sussultare, appunto, di piacere. Per goderti il tuo giocattolo il più a lungo possibile, leggi attentamente le presenti istruzioni.

TUTTO QUEL CHE CONTA IN BREVE

- Particolarmente silenzioso
- 100% in silicone medicale platinico
- 8 programmi di vibrazione - 5 livelli d'intensità
- Garantito 1 anno dal produttore
- 1 motore extra potente
- Batteria agli ioni di litio


UTILIZZO

Tasto Vibe

Attiva la vibrazione (i tasti si illuminano).

Passa alla modalità di vibrazione successiva.

Disattiva la vibrazione (tenere premuto 2 secondi).



Tasto Meno

Riduce gradualmente l'intensità della vibrazione.
Disattiva la vibrazione (tenere premuto 2 secondi).

Tasto Più

Attiva la vibrazione (la fascia luminosa è illuminata di bianco).
Aumenta gradualmente l'intensità della vibrazione.

Blocco tasti

Per attivare o disattivare la funzione di blocco tasti, tieni premuti i tasti Vibe e Meno, o Più, per 3 secondi. (I due pulsanti lampeggiano brevemente più volte).

Attenzione: il tuo nuovo toy è impostato di fabbrica con il blocco tasti attivo, devi quindi disattivarlo prima di poterlo utilizzare.

PROGRAMMI

Il tuo Vibe Mystim dispone di 8 programmi preimpostati che puoi attivare grazie al tasto Vibe. In questo modo sei tu a scegliere: puoi optare per una vibrazione continua o goderti una stimolazione con intervalli più intensi. Qui, ti proponiamo una breve panoramica dei programmi disponibili. Come spesso capita nella vita, tuttavia, anche in questo caso, la “pratica supera la teoria”! (Panoramica di tutti i programmi a pagina 34)

CARICA DEL DISPOSITIVO

Ti forniamo il tuo Mystim toy con una piccola provvista di carica in modo che tu possa utilizzarlo subito. Per procedere a una carica completa, inserisci la testina del caricatore USB con cavo in dotazione sugli appositi contatti del tuo toy. Durante la carica, i LED dei tasti lampeggiano.

Quando la procedura è completa, rimangono accesi.
Durante la carica, non è possibile utilizzare il vibratore.

PULIZIA E CURA

Il tuo vibratore Mystim è in silicone medico platinico. Si tratta di un materiale molto igienico e facile da pulire: basta un panno umido e un detergente delicato. Ti consigliamo comunque di disinfettarlo a intervalli regolari con un prodotto ben tollerato dalla pelle (rispettando sempre quanto indicato in proposito sulle istruzioni).

Prima di riutilizzare il vibratore oppure di ricaricarlo, assicurati di farlo asciugare perfettamente.

Ricorda di utilizzare il tuo vibratore solo con lubrificanti a base acquosa, come per esempio il nostro The Goldfather.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Mystim GmbH dichiara che il presente prodotto è conforme a tutte le norme pertinenti. La dichiarazione di conformità UE completa è disponibile al seguente link:

<https://www.mystim.de/de/haendler/konformitaetserklaerungen>

ALTRE DOMANDE?

Fatti sentire. Ci prenderemo cura di te. hallo@mystim.com

¡ENHORABUENA!

Así que te has hecho con un vibrador de Mystim. Buena elección. Has elegido un producto de calidad, y con ello un vibrador que no solo seduce a la vista y al tacto, sino que tiene un motor especialmente potente y silencioso que te hará estremecer. Para que puedas disfrutar mucho tiempo de tu juguete, lee con detenimiento estas instrucciones.

LO MÁS IMPORTANTE DE UN VISTAZO

- Especialmente silencioso
- 100 % silicona platino medicinal
- 8 programas de vibración - 5 niveles de intensidad
- 1 año de garantía del fabricante
- 1 motor extrapotente
- Batería de iones de litio


CÓMO USARLO

Botón Vibe

Enciende la vibración (se iluminan los botones).

Pasa al siguiente programa de vibración.

Apaga la vibración (mantener pulsado 2 segundos).



Botón menos

Reduce por niveles la intensidad de la vibración.
Apaga la vibración (mantener pulsado 2 segundos).

Botón más

Enciende la vibración (se enciende la banda luminosa en blanco).
Aumenta por niveles la intensidad de la vibración.

Tecla de bloqueo

Para activar o desbloquear el bloqueo de teclas, debes mantener pulsados el botón Vibe y los botones más o menos durante 3 segundos. (Los botones parpadean)

Atención: El nuevo juguete viene con las teclas bloqueadas, por lo que debes desactivarlas antes de usarlo por primera vez.

LOS PROGRAMAS

Tu Mystim Vibe tiene 8 programas preguardados, que puedes ir probando con el botón Vibe. Así podrás controlar si quieres recibir estimulación con un cosquilleo continuo o vigorosos embates: Aquí te mostramos un breve resumen de los programas. Sin embargo, como en tantas cosas en la vida, mejor es probar que estudiar. (Resumen de todos los programas en la página 34)

CARGA

Para que puedas empezar a disfrutar inmediatamente de tu nuevo juguete Mystim, viene con un poco de carga. Para cargar por completo tu vibrador, coloca el cabezal de carga del cable de carga USB incluido sobre los contactos correspondientes de tu juguete. Durante la carga, los LED de los botones parpadean.

Una vez hayas cargado tu Vibe, quedan iluminados permanentemente. Durante la carga no puedes usar tu vibrador.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Tu vibrador Mystim está hecho de silicona platino medicinal. Por esto, es completamente higiénico y se puede lavar con un paño húmedo y un jabón suave. También debes usar un desinfectante apto para la piel a intervalos regulares (consulta las instrucciones de uso correspondientes). Antes de volver a usar o cargar el vibrador, déjalo secar completamente. Recuerda que con tu juguete solo puedes usar lubricantes de base acuosa, como por ejemplo The Goldfather.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE

Nosotros, Mystim GmbH, declaramos que este producto cumple todas las normas pertinentes. Puedes consultar la Declaración de Conformidad de la UE completa en el siguiente enlace:

<https://www.mystim.de/de/haendler/konformitaetserklaerungen>

¿TIENES ALGUNA PREGUNTA?

¡Escríbenos!

Estaremos encantados de responderte.

hallo@mystim.com

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Итак, ты решился приобрести себе вибратор Mystim. Это мудрое решение. Это качественный продукт, шикарный на вид и на ощупь. А мощный и очень тихий мотор заставит тебя трепетать. Чтобы продлить свое удовольствие от пользования интимной игрушкой, внимательно прочти и соблюдай следующие рекомендации.

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

- Почти бесшумный
- 100% медицинский платиновый силикон
- 8 программ вибрации
- 5 уровней интенсивности
- 1 год гарантии от производителя
- 1 сверхмощный моторчик
- Литий-ионный аккумулятор


УПРАВЛЕНИЕ

Кнопка вибрации

Запускает вибрацию (кнопка загорается).

Переключает на следующий режим вибрации.

Отключает вибрацию (удерживать 2 секунды).



Минус

Плюс

Кнопка вибрации

Кнопка «Минус»

Постепенно уменьшает интенсивность вибрации.
Отключает вибрацию (удерживать 2 секунды).

Кнопка «Плюс»

Включает вибрацию (индикатор загорается белым).
Постепенно повышает интенсивность вибрации.

Блокировка кнопок

Чтобы включить или отключить блокировку кнопок, одновременно нажми и удерживай кнопку вибрации и кнопку «Минус» или «Плюс» в течение 3 секунд. (При этом кнопки несколько раз кратковременно мигнут.)

Внимание: новое устройство поставляется с включенной блокировкой кнопок, поэтому перед первым использованием блокировку нужно отключить.

ПРОГРАММЫ

Устройство *Mystim* имеет 8 различных программ, управляемых при помощи кнопки вибрации. Ты можешь выбирать между непрерывной стимуляцией или стимуляцией с интервалами и режим увеличением интенсивности. Краткое описание программ можно найти в приложении. И все же, здесь как и в жизни: все познается на практике.

(Обзор всех программ на стр. 34)

ЗАРЯДКА

Чтобы твоя новая игрушка *Mystim* была сразу готова к работе, мы предварительно зарядили ее. Чтобы зарядить вибратор, просто помести зарядную головку прилагаемого USB-кабеля на соответствующие контакты на игрушке. В процессе зарядки светодиодные индикаторы кнопок мигают. Когда зарядка завершена, они горят постоянно.

В процессе зарядки игрушка не работает.

ОЧИСТКА И УХОД

Твой вибратор Mystim изготовлен из медицинского платинового силикона. Он очень гигиеничен и легко очищается влажной губкой и мягким мылом. Следует также регулярно использовать безопасное для кожи дезинфицирующее средство (см. соответствующую инструкцию по применению).

Перед повторным использованием или зарядкой устройства нужно дать ему полностью высохнуть.

И не забывайте, что эта игрушка совместима только со смазками на водной основе, такими как наш продукт The Goldfather.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВАМ ЕС

Мы, Mystim GmbH, заявляем, что этот продукт соответствует всем применимым стандартам. Полную декларацию соответствия требованиям ЕС можно найти по ссылке:

<https://www.mystim.de/de/haendler/konformitaetserklaerungen>

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Задай их нам.

Мы будем рады ответить.


hallo@mystim.com

PROGRAMME / PROGRAMS / LES PROGRAMMES / DE PROGRAMMA'S / LOS PROGRAMAS / LOS PROGRAMAS / ПРОГРАММЫ


Mode 1




Mode 2



Mode 3




Mode 4







Mode 5




Mode 6



Mode 7



Mode 8



The background of the image is a dark, starry space with a prominent nebula in the upper right corner, showing purple and blue hues. The text is white and positioned on the left side of the image.

Mystim GmbH
Marie-Curie-Straße 5
63755 Alzenau
GERMANY

www.mystim.com